

DesignCAD GÉO

® TOUS DROITS RESERVES

Outils d'assistance au dessin pour DesignCAD (Pro 7000)

Copyright: COMEPLAN sprl

rue Konkel 24 – 1150 Bruxelles – WWW.COMEPLAN.BE Tous droits réservés - Copyright 2010

GUIDE DE L'UTILISATEUR



INTRODUCTION

Les routines DesignCAD_GÉO sont structurées en programmes distincts stockés dans deux répertoires différents (bsx_GÉO et param_GÉO). Les données utiles sont également stockées dans un dossier distinct (data_GÉO).

- 1. Le répertoire **bsx_GÉO** contient les routines proprement dites. Les programmes sont accessibles via le menu *CAD_GÉO* (voir plus loin).
- Le répertoire *param_GÉO* contient les programmes d'encodage des paramètres utiles pour faire fonctionner les routines. Ce répertoire contient également un deuxième programme nécessaire pour restaurer les données encodées, en cas d'erreur lors de leur encodage. L'introduction des paramètres est accessible via le menu *Paramètres CAD_GÉO* (voir plus loin).
- 3. Le dossier nommé data_GÉO contient toutes les données utiles au fonctionnement des programmes. Le dossier restore_GÉO est un dossier tampon contenant les mêmes informations pour leur éventuelle restauration. Ces deux répertoires contiennent des données sous forme nomfichier.dat qui sont lisibles à l'aide d'un éditeur de texte pour impression ou lecture des données encodées.

INSTALLATION DES PROGRAMMES

1.Copiez avec l'Explorateur de Windows <u>tous</u> les fichiers + le dossier complet *CAD_GÉO* contenu dans votre CD-Rom (avec CTRL-A par exemple et copier-coller)

DC Geo 7000 (F-)							
Eichier Edition Affichage Eavoris Outils 2							
G Précédente • O • D Rechercher	Dos	siers III -					
Adresse E:\							🗸 ラ ок
Dossiers	×	Nom	Taille	Туре	Date de modification	Emplacement	
Bureal Mes documents Aread Aread Mes documents Aread	dîvan.LE C	Fichiers actuellement sur le CD CAD_Géo COMERAN - DesignCAD_Géo Pro 7000 Guide_utilisateur.pdf DLS.tyle.sys GeoLStyle.sys GeoLStyle.sys Menu de Base dc7000 xp vista.dma Points.XY2	2,096 ko 5 ko 28 ko 12 ko 54 ko 54 ko 4 Ko	Dossier de fichiers Adobe Arcobet 7.0 Fichier système Fichier système Fichier système Fichier DMA Fichier DMA Fichier DMA Fichier XYZ	17/03/2009 16:04 6/04/2009 11:24 29/08/2006 15:36 29/08/2006 15:36 29/08/2006 15:36 31/03/2009 13:54 17/03/2009 15:36	Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen Fichiers actuellemen	
📲 démarrer 🔰 🙆 📼 😋 🕼 🧐 🏉	19	😂 DC Geo 7000 (E:)					R 🔇 🔊 12:59

vers le dossier dans lequel est installé DesignCAD Pro 7000 (fort probablement C:/Program Files/Cogistem/DesignCAD Pro 7000).

2. Copiez également avec l'Explorateur de Windows **tous** les fichiers + le dossier complet **CAD_GÉO** contenu dans votre CD-Rom vers le dossier C:/mes documents /DesignCAD Pro 7000).

→ Il faut donc effectuer 2 x la copie du CD (1 répertoire CAD Géo + 8 fichiers)

3. L'installation du menu n'est pas terminée ! Il reste à installer le menu dans le logiciel: Pour ce faire, veuillez lancer le logiciel DesignCAD, cliquer dans le menu **OPTION** / **OPTION** dans la feuille **MENU** et **charger** (! Le répertoire)

<u>a) Soit pour Windows XP ou VISTA:</u> dans le répertoire c :Program Files\COGISTEM\DesignCAD PRO 7000 le fichier **Menu CAD_GÉO** Pro 7000 XP VISTA.dma (et pas le répertoire mes Documents\DesignCAD Pro 7000)

<u>b) Soit pour Windows 7 (seven)</u>: dans le répertoire c :Program Files (x86)\COGISTEM\DesignCAD PRO 7000 le fichier **Menu CAD_GÉO Pro 7000 Win7.dma (et pas le répertoire mes Documents\DesignCAD Pro 7000)**

NB: Quand vous procédez au chargement, il ne se passe rien. Vous devez juste constater que le Menu Géo s'est ajouté dans le Menu déroulant. Rien de plus.

Ensuite, il faut cliquez sur **sauver ces Options par défaut** (pour conserver les paramètres lors de votre prochaine ouverture de DesignCAD Pro 7000.

L'Ecran DesignCAD dispose de 2 Menus supplémentaires :

- CAD Géo
- Données CAD Géo



Remarques: En cas de problème d'installation ou de fonctionnement:

Si votre écran s'est bloqué sur des astérisques (*.*), - voir illustration ci-après

1. Pour vous débloquez : cliquez sur annuler (50 ou 100 fois) jusqu'à ce que cela se débloque.

2. la cause de l'erreur que vous rencontrez s'est produite car :

Soit vous n'avez pas copié **tous** les fichiers du CD original (répertoire CAD Géo + fichiers) dans les 2 répertoires DesignCAD Pro 7000.

En effet, il faut vérifier que les fichiers suivants qui ne sont pas dans le répertoire Géo ('cfr illustration ci-dessus) soient également bien copiés.

Soit vous n'avez pas copié tous les fichiers du CD original (répertoire CAD Géo + fichiers) **dans les <u>2 répertoires</u> DesignCAD Pro 7000** (mes documents et Programmes Files/COGISTEM).

Il vous faut donc vérifier ces 2 points (copie de l'intégralité du CD : tous les fichiers + répertoire Géo <u>et</u> dans les deux répertoires DesignCAD Pro 7000 (mes documents et Programmes Files/COGISTEM). Refaire les copies si nécessaire et écraser les fichiers existants.

Ensuite, procédez à l'installation du chargement du Menu comme demandé dans le manuel (voir plus haut).

NB: Quand vous procédez au chargement, il ne se passe rien. Vous devez juste constater que le Menu Géo s'est ajouté dans le Menu déroulant. Rien de plus.



<u>Remarque:</u> pour Windows VISTA et Windows 7 (Seven): Si les Menus ou sous-Menus de commandes ou de paramétrage sont indisponibles, il s'agit vraisemblement d'un blocage de Windows. Dans ce cas, **vous devez désactiver I'UAC de votre Windows**

User Account Control (UAC, *contrôle du compte de l'utilisateur*), est un mécanisme de protection des données introduit dans les <u>systèmes d'exploitation Microsoft Windows Vista</u> et <u>Windows 7</u>.

UAC est aussi connu sous ses dénominations précédentes durant le développement de Windows Vista, à savoir UAP (User Account Protection) et LUP (Least User Privilege).

Théoriquement l'UAC est une avancée dans la gestion de Windows. Néanmoins cela devient vite une nuisance, surtout si l'on "teste" souvent des logiciels, matériels etc.

Pour désactiver l'UAC sous Vista il suffit (en tant que compte administrateur) d'aller : sur "Comptes d'utilisateurs", de nouveau sur "Comptes d'utilisateurs" puis sur "Activer ou désactiver le contrôle des comptes d'utilisateurs" et de décocher la case "Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur"

UTILISATION DES PROGRAMMES

Parcourez le Menu CAD_GÉO

Lecture fichier NXYZ Ecriture fichier NXYZ	
Création de points	1 pt sur une droite
	2 pts par régression
	linéaire
Création de lignes	Perpendiculaire de x m
	Perpendiculaire de y m
Clôture	Clôture piquet 1
	Clôture piquet 2
	Clôture piquet 3
	Clôture piquet 4
Haie	Haie 1
	Haie 2
	Haie 3
Conduites	Câbles électriques
	Conduites de gaz
	Conduites d'eau
Talus	Talus 1
	Talus 2
	- / / //
Marquage au sol	l raversee de pietons
Marquage au soi	Traversee de pietons Triangles stop
Marquage au soi Hachures	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1
Hachures	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2
Marquage au soi Hachures	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3
Hachures	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4
Hachures Liserés	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1
Marquage au soi Hachures Liserés	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2
Hachures Liserés	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3
Hachures Liserés	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4
Hachures Liserés	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0.13 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,50 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,50 mm continu Trait 0,70 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,70 mm continu Trait 1 mm continu Trait 1 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,50 mm continu Trait 0,70 mm continu Trait 1 mm continu Trait 2 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,70 mm continu Trait 1 mm continu Trait 2 mm continu Trait 2 mm continu
Marquage au soi Hachures Liserés Epaisseur de trait	Traversee de pietons Triangles stop Hachure 1 Hachure 2 Hachure 3 Hachure 4 Liseré 1 Liseré 2 Liseré 3 Liseré 4 Noir Trait 0,13 mm continu Trait 0,35 mm continu Trait 0,70 mm continu Trait 1 mm continu Trait 2 mm continu Trait 0,13 mm pointillé

	Rouge	Trait 0.13 mm continu
	5	Trait 0,35 mm continu
		Trait 0,13 pointillé
	Vert	Trait 0.13 mm continu
		Trait 0.35 mm continu
		Trait 0.13 pointillé
	Bleu	Trait 0.13 mm continu
		Trait 0.35 mm continu
		Trait 0.13 pointillé
Taille de texte		
Cadre plan	Cadre format A3 'paysage	;'
	Cadre format A3 'portrait'	
	Cadre format A2 'paysage	<u>'</u>
	Cadre format A2 'portrait'	
	Cadre format A1 'paysage	9'
	Cadre format A0 'paysage	9'
	Cadre format 3A	4
	'paysage'	
	Cadre format 4A	4
	Cadre format 'autres'	
Cartouches	Cartouche A4	
	Cartouche A5	
	Cartouche Autres	
Légende	Légende 1	
0	Légende 2	
Nord	Nord 1	
	Nord 2	
Cadre image IGN		
Cadre image Cadastre		
Plan d'ambiance	Dessin 2 D	Maison 1
		Maison 2
		Maison 3
		Boîte outils arbre
		Boite outils symboles.
		divers
	Dessin 3 D	Maison 1
		Maison 2
		Maison 3
		Boîte outils arbre
		Boite outils symboles,
		divers

Couches	Eteindre	toutes	s les
	couches	100100	
	Allumer	toutes	s les
	couches		
	Eteindre	couche	numéro
	de point		
	Allumer	couche	numéro
	de point		
	Assigner		les
	couches/	couleurs	

Charger les Boîtes à Outils Supprimer les Boîtes à Outils Editeur de texte

Programme "LECTURE FICHIER NXYZ"

Description sommaire:

	talu	is.tx	t - Bl	oc-ne	o [
Fich	nier	Editi	on Fo	ormat	Affic	thage	?
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	75. 75. 63. 62. 49. 49. 38. 37. 37. 29.	345 260 853 267 770 945 700 734 062 630 169 313	24.8 28.6 29.6 26.0 23.4 24.6 27.7 30.7 31.7 28.6 25.6 25.6	82 1 21 1 02 1 81 1 25 1 29 1 64 1 77 2 26 2 75 2 66 2	9.23 9.05 9.37 9.57 9.59 9.97 9.95 9.95 9.85 0.16 0.29 0.31	0 CH. 0 BOR 2 BOR 8 CH. 4 CH. 4 CH. 2 CH. 9 BOR 1 BOR 9 CH. 8 CH.	
<							> .::



programme "LECTURE

FICHIER NXYZ" permet de lire un fichier ASCII composé de numéros, coord. X, coord. Y, coord. Z pour le traduire en un piquetage dans DesignCAD. Ces informations seront éclatées en une entité 'point' et une entité 'texte'. Ces différentes données doivent être séparées dans le fichier ASCII par un "*Espace*". La procédure demande d'introduire l'échelle du plan (pour autant qu'elle ne soit pas encore connue pas DesignCAD) et le nom du fichier à dessiner. Le fichier est lu obligatoirement du répertoire **DATA_GEO**.

Le

CAD_Géo	Données CAD	Géo
Lecture	fichier N X Y Z	
Création	de points	•
Création	i de lignes	۲
Clôtures		•
Haie		•
Conduite	es	•
Talus		•
Marquag	jes au sol	
Hachure	s	•
Liserés		•
Epaisseu	ur de trait	•
Taille de	texte	
Cadre pl	an	•
Cartouch	hes	•
Légende	:	•
Nord		•
Cadre in	nage IGN	
Cadre im	nage Cadastre	
Plan d'ar	mbiance	۲
Couches	;	۲
Editeur o	de texte	
Explorat	eur	

La routine données "LECTURE FICHIER NXYZ" permet

l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, type et couleurs RGB) du point et du numéro. Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réencoder tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu 'paramètres *CAD_GÉO'*.

Programme "LECTURE FICHIER NXYZ":

- Lancer la routine à l'aide du menu *CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- o Introduire le nom du fichier à lire et dessiner dans DesignCAD
- FIN

Types de points



Données " LECTURE FICHIER NXYZ"

- Lancer la routine à l'aide du menu Paramètres CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-encode):

0	Couche des points:	[2]
0	Taille des points:	[1]
0	Type des points:	[0]
0	Red du point: composante Windows de rouge	[0]
0	Green du point: composante Windows de vert	[0]
0	Blue du point: composante Windows de bleu	[255]
0	Couche des numéros:	[3]
0	Taille des numéros:	[1]
0	Type des numéros:	[0]
0	Red du numéro: composante Windows de rouge	[255]
0	Green du numéro: composante Windows de vert	[0]
0	Blue du numéro: composante Windows de bleu	[0]

。 FIN

Programme "ECRITURE FICHIER NXYZ"

Description sommaire:

Le **programme "ECRITURE FICHIER NXYZ"** permet de créer un fichier ASCII composé de numéros, coord. X, coord. Y, coord. Z. La procédure vous demandera d'introduire le nom du fichier qui sera créé directement dans le répertoire **DATA_GEO**. Ensuite, vous devrez introduire le numéro du point et cliquer le point sur le plan. Après chaque clic, la procédure demande si vous souhaitez poursuivre avec un autre point. 'O' ou 'o' pour continuer 'N' ou 'n' pour quitter la procédure.

Voici un exemple de fichiers extrait par la procédure ECRITURE FICHIER NXYZ"

20 49.945 24.629 0 21 49.700 27.701 0 22 49.734 30.764 0 23 38.062 31.777 0 24 37.630 28.626 0

Ces données peuvent par exemple servir à l'élaboration d'un fichier des points 'LIMITES de PARCELLES' pour l'administration du Cadastre.

Programme "CREATION D'UN POINT A UNE DISTANCE"



Le **programme " CREATION D'UN POINT A UNE DISTANCE"** permet de dessiner un point sur une droite définie par deux points. Le logiciel vous demande de cliquer les deux points de base et d'introduire la distance (positive ou négative) à partir du premier point.

La routine **"PARAMETRE - CREATION D'UN POINT A UNE DISTANCE"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, que lors de la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réencoder tous les autres paramètres.

Programme " CREATION D'UN POINT A UNE DISTANCE":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les deux points de la ligne de base
- o Introduire la distance à partir du premier point
- FIN

Paramètres " CREATION D'UN POINT A UNE DISTANCE"

- Lancer la routine à l'aide du menu Paramètre CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-encode):

0	La couche:	[2]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[1]
0	Style:	[0]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]

• FIN



Le **programme " REGRESSION LINEAIRE "** permet de dessiner une ligne moyenne définie par un certain nombre de point. Nous utilisons la formule de régression linéaire.

La routine **"Paramètres - REGRESSION LINEAIRE "** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réencoder tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme "REGRESSION LINEAIRE":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les différents points importants (par exemple d'une haie)
- FIN

Données " REGRESSION LINEAIRE"

- Lancer la routine à l'aide du menu Paramètres CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-encode):

0	La couche:	[2]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[1]
0	Style:	[0]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]

• FIN



Les **programmes " PERPENDICULAIRE?"** permettent de dessiner une ligne perpendiculaire à une autre ligne en un point (point 1). Indiquer par le point 2 le côté de la perpendiculaire. La distance (5 m ou 10 m) est définie dans les paramètres.

La routine **"Paramètres - PERPENDICULAIRE?"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réencoder tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme " PERPENDICULAIRE?":

- Lancer la routine à l'aide du menu *CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer le point 1 (départ de la perpendiculaire)
- Pointer le point 2 (côté de la perpendiculaire)
- FIN

Données " PERPENDICULAIRE?"

- Lancer la routine à l'aide du menu *Paramètres CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-encode):

0	La couche:	[12]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[4]
0	Epaisseur des traits:	[0]
0	Style:	[13]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]

 \circ FIN



Les **programmes "CLOTURE?"** permettent de dessiner des clôtures en plan terrier par quelques clics. Il suffit en effet de simplement définir les points de passage des coins de la clôture à dessiner. *DesignCAD_GÉO* fait le reste, il dessinera la ligne et les piquets de clôture selon votre paramétrage.

La routine **"Paramètres CLOTURE?"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réintroduire tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme "CLOTURE?":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- o Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les différents coins de la clôture dans l'ordre.
- \circ FIN

Types de lignes

Le fichier *DCLTYPE.SYS* qui vous est fourni dans notre logiciel, décuple les types standard de DesignCAD en y adjoignant quatre types de clôtures souvent utilisés dans les plans de géomètres.

Types de lignes Clôtures



Données "CLOTURE?"

- Lancer la routine à l'aide du menu Paramètres CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-encodé):

0	La couche: c'est la couche d'enregistrement de la ligne de clôture	[51]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[4]
0	Epaisseur des traits:	[0]
0	Style:	[65]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]

• FIN

Programmes "HAIE1" "HAIE2" "HAIE3"



Les **programmes "HAIE?"** permettent de dessiner des haies en plan terrier par quelques clics. Il suffit en effet de simplement définir les points de passage des coins de la haie à dessiner. *DesignCAD_GÉO* fait le reste, il dessinera la symbolisation de la haie selon votre paramétrage. Il ne sera donc pas dessiné d'axe de haie.

La routine **"Paramètres - HAIE?"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réintroduire tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme "Haie?":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les différents coins de la haie dans l'ordre.
- FIN

Types de lignes

Le fichier *DCLTYPE.SYS* qui vous est fourni dans notre logiciel, décuple les types standard de DesignCAD en y adjoignant trois types de haies souvent utilisés dans les plans de géomètres.

Types de lignes Haies

Туре 65	an a
Туре 66	MANINAMANANANANANANANANANANANANANANANANA
Туре 67	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Données "HAIE?"

- Lancer la routine à l'aide du menu *Paramètres CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-introduit):

0	La couche: c'est la couche d'enregistrement de la ligne de haie	[51]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[4]
0	Epaisseur des traits:	[0]
0	Style:	[70]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]
0	FIN	

Comeplan – DesignCAD_GÉO – page 22/27



Les **programmes "CONDUITES?"** permettent de dessiner des conduites en plan terrier par quelques clics. Il suffit en effet de simplement définir les points de passage des coins de la conduite à dessiner. *DesignCAD_GÉO* fait le reste, il dessinera la symbolisation de la conduite selon votre paramétrage.

La routine **"Paramètres - CONDUITE?"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réintroduire tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme "CONDUITE?":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les différents coins de la conduite dans l'ordre.
- FIN

Types de lignes

Le fichier *DCLTYPE.SYS* qui vous est fourni dans notre logiciel, décuple les types standard de DesignCAD en y adjoignant quatre types de conduites souvent utilisés dans les plans de géomètres.

Types de lignes Conduites



Données "CONDUITE?"

- Lancer la routine à l'aide du menu *Paramètres CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-introduit):

0	La couche: c'est la couche d'enregistrement de la ligne de haie	[51]
0	Taille: c'est l'échelle du type de trait	[4]
0	Epaisseur des traits:	[0]
0	Style:	[74]
0	Red: composante Windows de rouge	[0]
0	Green: composante Windows de vert	[0]
0	Blue: composante Windows de bleu	[255]
0	FIN	



Les **programmes "TALUS?"** permettent de dessiner des talus en plan terrier par quelques clics. Il suffit en effet de simplement définir les points de passage des crêtes des talus à dessiner. *DesignCAD_GÉO* fait le reste, il dessinera la symbolisation du talus selon votre paramétrage.

La routine **données "Paramètres - TALUS?"** permet l'introduction des paramètres du dessin (couche, taille, épaisseur, style de traits et couleurs RGB). Ce programme ne sert, en principe, qu'avant la première utilisation. On peut également y recourir pour modifier certains paramètres sans devoir pour autant réintrodure tous les autres paramètres. Cette routine se trouve dans le menu données *CAD_GÉO*.

Programme "CONDUITE?":

- Lancer la routine à l'aide du menu CAD_GÉO
- Suivre les instructions affichées à l'écran
- Pointer les différents coins de la conduite dans l'ordre.
- \circ FIN

Types de lignes

Le fichier *DCLTYPE.SYS* qui vous est fourni dans notre logiciel, décuple les types standard de DesignCAD en y adjoignant trois types de talus souvent utilisés dans les plans de géomètres.

Types de lignes Talus

Type 1		 	
Туре 2			

Données "TALUS?"

- Lancer la routine à l'aide du menu *Données CAD_GÉO*
- Suivre les instructions affichées à l'écran en répondant aux questions posées.
- Le programme affiche les paramètres par défaut ou ceux que vous avez choisis précédemment.
- Lors de l'introduction des données, vous pouvez soit, presser ENTER pour conserver les précédentes données ou soit, introduire un nouveau paramétrage.
- Les paramètres à introduire sont les suivants (avec mention entre crochet du paramétrage pré-introduit):

0	La couche: c'est la couche d'enregistrement de la ligne de haie	[51]
0	Distance entre symbole	[4]
0	Longueur du symbole	[4]

• FIN

Autres Programmes et fonctions

Programmes "Marquage au Sol"

Dessine le passage pour piéton par le placement de 2 points

"Triangle Stop"

Dessine les triangles STOP par le placement de 2 points

Autres Fonctions : Cfr page 5 – 6 – 7 du manuel

Hachures – Liserés – Type de Traits – Texte Geo

Cadres – Cartouches – Légende – Nord

Plan d'ambiances 2D – 3D

Couches – Calques

Charger Boite à Outils Supprimer Boîtes à Outils

Vous permet de charger à l'écran tout un ensemble de Menu d'icônes regroupé par catégories où se trouvent des commandes essentielles qui ne sont pas installées en standard sous forme d'icône.

Par exemples,

- **Ie Menu Symbols** regroupe les fonctions d'enregistrement, d'Attribut, de chargement,...
- **Ie Menu Manip** vous permet d'accéder directement à la commande essentielle de **DesignCAD REFERENCE SELECTION** et regroupe aussi des fonctions de déplacement et autres fonctions de manipulations.

NB : Le Menu Affichage / Afficher-Cacher permet de rendre les Menus (in)visibles. La commande Supprimer Boîtes à Outils « décharge » le Menu de la liste.

NB :Vous pouvez faire glisser vos Menus à l'emplacement de votre choix. Pour *sauver la configuration écran*: Faire **Fichier**/ **Quitter** et ouvrir à nouveau DesignCAD.

Editeur de Texte

Appelle le Bloc Note de Windows